321 PCS

Parts list






12
x2 x2 x1
x4 x3 x1
13
x4 x2 x2 x2
14
x2 x6 x2 x1
x2 x1 x2
15
x2 x6 x2 x1
x2 x1 x2 x1
16
x2 x6 x2
x3 x4 x2 x1
17
x4 x6 x1
x2 x2 x1 x1
18
x6 x1 x1
x4 x2 x2
19
x2 x2
x2 x2 x1
20
x2 x2 x2 x1
x1 x1 x1
21
x2 x1 x1
x2 x2 x1
22
x2 x1 x2
x2 x1 x1
23
x2 x2 x3 x2
24
x2 x4
x2
25
x1 x2 x2
x1 x6 x4
26
x2 x6 x2 x4 x2
27
1
2
28
x2 x2
29
x1 x3 x1 x1
x1 x1 x1 x2
1
2